

*Hlasovacia jednotka
pre H.E.R. Systém*

A.S.Partner, s.r.o.
Milosrdenstva 11 - 040 01 Košice
Slovenská republika
tel.: +421-55-676 29 22
fax.: +421-55-676 28 48

aspartner@aspartner.sk

www.aspartner.sk



Hlasovacia jednotka je po spustení H.E.R. Systému funkčná len vtedy, keď je do jej bočného otvoru zasunutá identifikačná karta čipom hore a v smere šípky. Pri správnom zasunutí sa rozsvieti žltá kontrolka vedľa otvoru!

1. PREZENTÁCIA

1.1.ÚVODNÁ

Zasuňte čipovú identifikačnú kartu podľa úvodného odstavca a skontrolujte rozsvietenie žltej kontrolky vedľa otvoru. Po výzve predsedajúceho na prezentáciu stlačte ľubovoľné tlačidlo na hlasovanie (ZA, ZDRŽAL SA, PROTI) a držte ho stlačené dovtedy, kým sa pri ňom nerozsvieti kontrolka. Po skončení prezentácie kontrolka v tlačidle zhasne.

1.2.AUTOMATICKÁ

Prebieha automaticky pred každým hlasovaním aj počas diskusie, ak máte správne zasunutú čipovú identifikačnú kartu. O jej priebehu ste informovaný rozsvietením žltej kontrolky vedľa otvoru na kartu.

2 HLASOVANIE

- **ZA** stlačte tlačidlo s nápisom "ZA" a držte ho stlačené dovtedy, kým sa pri ňom nerozsvieti zelená kontrolka.
- **ZDRŽAL SA** stlačte tlačidlo s nápisom "ZDRŽAL SA" a držte ho stlačené dovtedy, kým sa pri ňom nerozsvieti žltá kontrolka.
- **PROTI** stlačte tlačidlo s nápisom "PROTI" a držte ho stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti červená kontrolka.

3. OPRAVA HLASOVANIA

Počas času, ktorý je vyhradený na hlasovanie, je možné pôvodnú voľbu opraviť: stlačte iné tlačidlo a držte ho stlačené dovtedy, kým sa pri ňom nerozsvieti kontrolka, pôvodné hlasovanie sa zruší a kontrolka pri ňom zhasne.

4. PRIHLÁSENIE SA DO DISKUSIE



Stlačte tlačidlo s piktogramom „**Prihlásiť sa**“ a držte ho stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti kontrolka vedľa tohto tlačidla. Po vyvolaní do diskusie kontrolka pri tlačidle zhasne.

5. FAKTICKÁ POZNÁMKA



Stlačte tlačidlo s piktogramom „**Faktická poznámka**“ a držte ho stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti kontrolka vedľa tohto tlačidla. Po vyvolaní do diskusie kontrolka pri tlačidle zhasne.

6. ODHLÁSENIE

Stlačte znova tlačidlo, ktorým ste sa prihlásili („**Prihlásiť sa**“ alebo „**Faktická poznámka**“) a držte ho stlačené dovtedy, kým nezhasne rozsvietená kontrolka.